

Info



Klemmenbezeichnungen

1	Klemme an der Zündspule	57a	Parklicht
4	Hochspannungsleitung von der Zündspule	57L	Parklicht links
4a	Zündspule I Klemme 4	57R	Parklicht rechts
4b	Zündspule II Klemme 4	58	Begrenzungslicht
15	geschaltetes Plus vom Zündstartschalter	58b	Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern
15a	Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule und Starter	58d	Regelbare Instrumentenbeleuchtung
15r	Zündschloss-Radiostellung	71	Horn
17	Glühanlage - starten	71a	Tiefton-Horn bei Folgetonhorn („ta“)
19	Glühanlage - vorglühen	71b	Hochton-Horn bei Folgetonhorn („tü“)
30	Plusleitung direkt von der Batterie	81	Eingang am Schalter
30a	Plusleitung von 2. Batterie, (Batterieumschaltgerät 12/24 V)	81a	1. Ausgang am Schalter
30b	Kl. 30, geschaltet vom Warnblinkschalter	81b	2. Ausgang am Schalter
31	Masse ab Batterie oder Fahrzeug	82	Eingang am Schalter
31a	Minusleitung 2. Batterie	82a	1. Ausgang am Schalter
31b	geschaltete Masse-/Minusklemme	82b	2. Ausgang am Schalter
49	Eingang Blinkgeber	83	Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter)
49a	Ausgang Blinkgeber	83a	1. Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
49b	Ausgang zweiter Blinkgeber	83b	2. Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
49c	Ausgang dritter Blinkgeber	85	Ausgang Schaltrelais, Minus
50	Startinformation am Starter	86	Eingang Schaltrelais, Plus
50A	Startinformation an Batterieumschalter 12/24V	87	Eingang Arbeitsstromkreis am Relais
51	+ Gleichrichter Generator	87a	Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais
53	Wischermotor	88	Eingang Arbeitsstromkreis am Relais
53a	Scheibenwischer (+), Endabschaltung	88a	Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais
53b	Scheibenwischer (Nebenschlusswicklung)	88b	Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais
53c	Scheibenwaschpumpe	A	Batterie + (Regler)
53e	Scheibenwischer	B+	Batterieplus am Drehstromgenerator
54	Bremslicht	B-	Batterieminus am Drehstromgenerator
54f	Bremslicht über (Tarn-)Lichtschalter	C	Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeiger
54g	Nebenschlussleuchte	C2	zweite Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am Anhänger)
54L	Brems-Blinkleuchte links	C3	dritte Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am Anhänger)
54R	Brems-Blinkleuchte rechts	D	Dynamoplus
55	Nebelscheinwerfer	D+	Dynamoplus, auch Klemme 61
56a	Fernlicht	D-	Dynamominus
56b	Abblendlicht	DF	Dynamofeld am Generatorregler
56d	Lichthupe	E	Dynamo Masse
		F	Feld (Lichtmaschiene)